

Beoplay EX

Vodič za brzi početak

BANG & OLUFSEN

PREUZMITE APLIKACIJU BANG & OLUFSEN




Bang & Olufsen




on.beo.com/app


I. OTVORITE KUĆIŠTE ZA
AUTOMATSKO BLUETOOTH
UPARIVANJE



II. PODESITE U APLIKACIJI BANG & OLUFSEN



UBACITE SLUŠALICE



MUZIKA



▷ Rep./ Pauza		● Jednom pritisnite
+ J. zvuka		▬ Pritisnite i držite
— J. zvuka	▬ Pritisnite i držite	
> Sledeće		● ● Dvapat pritisnite
< Prethodno	● ● Dvapat pritisnite	
Aktivno ponišćavanje buke, Transparentnost, Neutralno	● Jednom pritisnite (kružite)	

POZIVI



 Dolazni poziv	● Jednom pritisnite	● Jednom pritisnite
 Prekinite poziv	● ● Dvaput pritisnite	● ● Dvaput pritisnite
 Odbijte poziv	● ● Dvaput pritisnite	● ● Dvaput pritisnite
+ Jačina zvuka		▬ Pritisnite i držite
- Jačina zvuka	▬ Pritisnite i držite	
Sopstveni glas, Aktivno poništavanje buke, Neutralno	● Jednom pritisnite	

RAD SA JEDNOM SLUŠALICOM




 Reprodukcija/ Pauza	● Jednom pritisnite	● Jednom pritisnite
 Dolazni poziv	● Jednom pritisnite	● Jednom pritisnite
 Prekinite poziv	● ● Dvapat pritisnite	● ● Dvapat pritisnite
 Sledeće		● ● Dvapat pritisnite
 Prethodno	● ● Dvapat pritisnite	
 Odbijte poziv	● ● Dvapat pritisnite	● ● Dvapat pritisnite

BLUETOOTH UPARIVANJE

1.




2.




⌘  Dugo pritisnite 5 sekundi

PUNJENJE



PREGLED KUTIJE



Silikon



Comply™



**POTREBNA VAM JE POMOĆ?
KONTAKTIRAJTE NAŠU PODRŠKU**



on.beo.com/call

**GLOBAL 24/7 SLUŽBA
TELEFONSKE POMOĆI NA
ENGLISKOM JEZIKU**

+44 20 37 69 02 54

Registrujte se onlajn

SR Registrujte se onlajn na www.bang-olufsen.com/register-product da biste dobijali važne informacije o ažuriranjima proizvoda i softvera - i da biste dobijali uzbudljive vesti i ponude od BANG & OLUFSEN grupe. Ako ste svoj proizvod kupili u prodavnici BANG & OLUFSEN ili na www.bang-olufsen.com, automatski ste registrovani.

on.beo.com/beoplay-ex-support

Za uputstvo za upotrebu posetite:

APLIKACIJU BANG & OLUFSEN